

INSTRUCTIE WINDSCHEM ELLEN 4367606&4367607

Het windscherm wordt inclusief meerdere stokken sets geleverd; staanders en bovenligger(s).

Staanders

- De dickere tussenstokken behoren bij de staanders. Een complete staander bestaat uit 3 delen

Bovenligger

- De dünnere tussenstokken behoren bij de bovenligger. Een complete bovenligger bestaat uit meerdere delen met 2 platte uiteinden welke over de pin van de staander gaan.

Ritsen

- Aan de zijkanen kunnen andere Bo-Camp Windschermen type "Ellen" aangeritst worden.

INSTRUCTIONS DU PARE-VENT ELLEN 4367606&4367607

Le pare-vent est livré avec un ensemble mâts, montants et traverse(s)

Montants

- Les plus épais tubes intermédiaires font partie des montants. Un montant complet se compose de 3 éléments

Traverses

- Les mince tubes intermédiaires font partie des traverse. Une traverse complète se compose de éléments avec 2 extrémités plates à passer sur la goupille du montant.

Zippés

- D'autres pare-brise Bo-Camp type «Ellen» peuvent être zippés sur les côtés.

ANLEITUNG WINDSCHUTZ ELLEN 4367606&4367607

Der Windschutz wird inkl. mehrere Stangensets geliefert: Aufstellstäbe und Querstäbe.

Aufstellstäbe

- Die dickere Zwischenstäbe gehören zu den Aufstellstab. Ein kompletter Aufstellstab besteht aus 3 Teilen.

Querstäbe

- Die dünnere Zwischenstäbe gehören zu den Querstäben. Ein kompletter Querstab besteht aus mehrere Teilen mit flachen Enden für den Stift auf den Aufstellstäben.

Reißverschluss

- An den Seiten kann ein anderes Bo-Camp "Ellen" windschutz versehene werden.

INSTRUCTIONS WINDBREAK ELLEN 4367606&4367607

The windbreak is supplied with several sets of poles: uprights and horizontal poles.

Uprights

- The thicker connecting poles are part of the uprights. An entire upright pole consists of 3 parts.

Horizontal pole

- The thinner connecting pole are part of the horizontal poles. An entire horizontal pole consists of several parts, with 2 flat ends which are placed over the pin of the upright.

Zipper

- At the sides another Bo-Camp windbreak "ELLEN" can be zipped to.

VEJLEDNING TIL VINDSKÆRM ELLEN 4367606&4367607

Vindskærmen leveres med 3 sæt stænger: 2 pæle og 1 overligger.

Pæle

- De tykkere mellemstænger hører til pælene. En pæl består i alt af 3 dele

Overligger

- De tyndere mellemstænger hører til overligger. En overligger består i alt af mange dele med 2 flade endestykker, som sættes over pælens spidser.

- En af delene fra overliggeren er 3 cm kortere end de andre dele. Denne skal bruges i skærmens midterste del.

Lynlås

- En anden vindrude kan lynlås på siderne.